



INKBIRD


IBS-TH1

Temperature & Humidity Smart Sensor

INKBIRD
TEMPERATURE
HUMIDITY
SENSOR
IBS-TH1

Знакомство с датчиком

Датчик температуры
и влажности



Разъем для
внешнего зонда



Внешний датчик с кабелем

Важно: Считывание влажности происходит, только когда вставлен внешний датчик.

Характеристики

- **Размеры:** 56 мм x 19 мм
- **Вес:** 21 гр
- **Питание:** 1 батарейка типа ААА (в комплект не входит)
- **Дальность Bluetooth связи:** 30 метров (98 футов)
- **Диапазон температур:** от -40 до +60 °C / -40 до +140 °F
- **Погрешность по температуре:**
Средняя: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,5^{\circ}\text{F}$,
Максимальная: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$
Внешний датчик: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- **Диапазон отн.влажности:** ~99%
- **Погрешность по отн.влажности (при 25°C/77°F, 20%-80%):**
Средняя: $\pm 3\%$,
Максимальная: $\pm 4,5\%$
- **Погрешность по отн.влажности (при 25°C/77°F, 0%-100%):**
Средняя: $\pm 4,5\%$,
Максимальная: $\pm 7,5\%$
- **Гарантия:** 1 год

Начало работы

1. Скачивание приложения

Найдите бесплатное приложение «**Engbird**» в App Store или Google Play или просканируйте QR-код ниже, чтобы установить его.



Engbird APP




2. Привязка к смартфону

Запустите приложение, добавьте датчик и привяжите его к смартфону.

3. Получение данных

После настройки сценария использования приложение начнет отображение данных температуры и отн.влажности.



ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить прибор, если вы не мастер.
2. Перед использованием пожалуйста **убедитесь**, что датчик не покрыт пылью, т.к. это может привести к неточным показаниям.
3. **Не протирайте** датчик спиртосодержащими средствами.
4. Использование детьми **только** под наблюдением взрослых.

Связаться с нами:

Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru

Техподдержка: support@inkbird-russia.ru

Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
с понедельника по пятницу

URL: www.inkbird-russia.ru