




 <p><b>ИНКБИРД</b></p> <p><b>ISV-500W</b></p> <p>СУВИД</p> <p>Руководство пользователя</p>	<h2>СОДЕРЖАНИЕ</h2> <p>01 Обзор..... 01</p> <p>02 Инструкция по применению.....02</p> <p>03 Настройки.....02</p> <p>04 Подключение к Wi-Fi.....03</p> <p>05 Важные меры предосторожности.....06</p> <p>06 Гарантия.....08</p> <p>07 Требования к обеспечению радиобезопасности.....09</p>	<h2>01 / Обзор</h2> <h3>1.1 Схема устройства</h3>  <ul style="list-style-type: none"><li>A LED-экран</li><li>B Кнопка настройки</li><li>C Кнопка регулировки</li><li>D Кнопка запуска/ остановки</li></ul> <h3>1.1 Технические характеристики</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Длина кабеля: 1.2м;</li><li>• Диапазон устанавливаемой температуры: 25°C ~ 90°C (77°F ~ 194°F);</li><li>• Точность регулирования температуры: 0,1°C (1°F);</li><li>• Точность отображения температуры: 0,1°C (1°F);</li><li>• Максимальное время приготовления, которое можно установить: 99 часов и 59 минут;</li><li>• Минимальное время приготовления, которое можно установить: 1 минута;</li><li>• Оповещение: При достижении заданной температуры и установленного времени будет подан звуковой сигнал;</li><li>• Защита от низкого уровня воды: Если уровень воды опустится ниже минимального уровня воды, прибор прекратит работу и подаст звуковой сигнал;</li><li>• Водонепроницаемость: Не водонепроницаемый;</li><li>• Мощность нагрева: 700 Вт;</li><li>• Входная мощность</li></ul> <p>Номинальное напряжение (США): 120 В переменного тока 60 Гц Номинальное напряжение (ЕС/Великобритания/AU): 220 ~ 240 В переменного тока 50 Гц.</p>	<h2>02 /Инструкция по применению</h2> <h3>3.1 Настройки температуры и таймера</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в меню настроек.</li><li>2. Когда значок заданной температуры начнет мигать, вы можете отрегулировать значение, нажав кнопку "-" или "+".</li><li>3. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы установить часы таймера, и нажмите кнопку SET еще раз, чтобы установить минуты.</li></ol> <p>Примечание: Длительное нажатие кнопки "+" или "-" быстро увеличивает или уменьшает значение температуры.</p>	<h2>03 /Настройки</h2> <h3>3.1 Настройки температуры и таймера</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите кнопку SET, чтобы войти в меню настроек.</li><li>2. Когда значок заданной температуры начнет мигать, вы можете отрегулировать значение, нажав кнопку "-" или "+".</li><li>3. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы установить часы таймера, и нажмите кнопку SET еще раз, чтобы установить минуты.</li></ol> <p>Примечание: Длительное нажатие кнопки "+" или "-" быстро увеличивает или уменьшает значение температуры.</p>	<h2>04 /Подключение к Wi-Fi</h2> <h3>4.1 Загрузка приложения</h3>  <p>Найдите приложение INKBIRD в Google Play или App Store или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение напрямую.</p>	<h2>3.3 Как выполнить калибровку</h2> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Для входа в интерфейс калибровки нажмите и удерживайте кнопку "-".</li><li>2. Нажмите кнопку «SET» и выберите "Калибровка".</li><li>3. Нажмите кнопку "-" или "+", чтобы выполнить калибровку температуры.</li><li>4. Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение нескольких секунд, для возврата в главное меню.</li></ol> <h2>3.4 Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта</h2> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите и удерживайте кнопку "-", чтобы войти в интерфейс настройки температуры.</li><li>2. Нажмите кнопку «SET» для выбора единиц измерения температуры.</li><li>3. Нажимая кнопку "-" или "+" выберите единицы Цельсия или Фаренгейта.</li></ol> <h2>3.5 Запуск/остановка процесса приготовления пищи</h2> <p>Нажмите кнопку , чтобы запустить или остановить процесс приготовления. Вы можете проверить рабочее состояние в левом верхнем углу экрана.</p>	<h2>4.2.1 Подключение к телефону</h2> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Для использования приложения INKBIRD необходима регистрация учетной записи. Откройте приложение, выберите свою страну/регион, введите свой e-mail, затем на ваш e-mail будет отправлен проверочный код, введите его, чтобы подтвердить свою личность, и регистрация будет завершена.</li><li>2. Откройте приложение и нажмите "+" , чтобы начать соединение.</li><li>3. Включите прибор INKBIRD ISV-500 и выберите его в приложении. Затем введите пароль Wi-Fi для подключения к беспроводной сети и нажмите OK для подключения устройства.</li><li>4. Подключение успешно выполнено.</li></ol> <p>Примечание: Если у Вас уже есть зарегистрированная учетная запись, то просто войдите в систему.</p> <h2>4.2.1 Подключение устройства в режиме точки доступа</h2> <p>Если устройство не подключено к телефону, значок Wi-Fi по умолчанию быстро мигает. Нажмите и удерживайте кнопку "+" в течение нескольких секунд, чтобы переключиться в режим точки доступа. В режиме точки доступа значок Wi-Fi мигает медленно.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Откройте приложение и нажмите "+" , чтобы начать подключение.</li><li>2. Включите INKBIRD ISV-500, выберите его в приложении и нажмите "Режим точки доступа" в правом верхнем углу. Затем введите пароль Wi-Fi для подключения к беспроводной сети, нажмите OK для подключения устройства.</li><li>3. В приложении откроется интерфейс настройки WLAN, выберите "SmartLife-XXXX", для подключения к маршрутизатору без ввода пароля. Вернитесь в приложение, войдите в интерфейс автоматического подключения и нажмите "Готово".</li><li>4. Подключение успешно.</li></ol>		
	01		02				03		04

<h2>4.4 Интерфейс приложения INKBIRD</h2> <p>Вы можете управлять сувидом с помощью приложения INKBIRD на своем телефоне в любое время и в любом месте. Все функции доступны в приложении.</p>  <p>Имя устройства X Сохранить Калибровка и единицы измерения температуры</p> <p>Текущая температура 34.0° Задание температуры</p> <p>Установка таймера 11:01 11:01 Запуск/пауза Задержка запуска</p> <p>Предустановленный режим и пользовательский режим Custom preset</p>	<h2>4.5 INKBIRD ISV-500W поддерживает несколько пользователей на одном устройстве</h2> <p>Для успешной работы выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите Me, чтобы войти в интерфейс.</li><li>2. Нажмите Home Management &gt; owned &gt; Add members, после чего у вас появится возможность пригласить другого пользователя.</li><li>3. Новые пользователи должны будут загрузить приложение INKBIRD на свой телефон и создать учетную запись.</li><li>4. Введите номер учетной записи вашего друга или члена семьи и назначьте его администратором.</li><li>5. Вернувшись в основной интерфейс, администратор может проверить ваше устройство и свои собственные, нажав на левый верхний угол. Они также могут проверить рабочее состояние устройства, установить температуру или таймер и выполнить другие настройки устройства.</li></ol> <p>Примечание: Не более 100 человек могут управлять су-вид одновременно.</p>	<h2>05 / Важные меры предосторожности</h2> <p>При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Прочтите все инструкции.</li><li>2. Уровень воды не должен превышать линию шкалы "MAX" на детали из нержавеющей стали.</li><li>3. Минимальный уровень воды не должен быть ниже отметки MIN, показанной ниже.</li><li>4. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или регуляторы.</li><li>5. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилки в воду или другую жидкость.</li><li>6. При использовании любого прибора детьми или вблизи них необходим тщательный контроль.</li><li>7. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, и перед чистой дайте ему остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали.</li></ol>	<h2>06 / Гарантия</h2> <p>Данная ограниченная гарантия распространяется только на су-вид INKBIRD.</p> <p><b>- На что распространяется гарантия и на какой срок</b></p> <p>INKBIRD гарантирует, что все новые продукты не имеют дефектов производства, материалов и изготовления в течение одного года с даты розничной покупки.</p> <p><b>- На что не распространяется данная гарантия</b></p> <p>Гарантия не распространяется на дефекты или неисправности, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением или ненадлежащим обслуживанием, несоблюдением инструкций по эксплуатации или использованием с оборудованием, для которого оно не предназначено.</p> <p>Гарантия также не распространяется на повреждения, вызванные несанкционированным изменением, модификацией или ремонтом изделия. INKBIRD не гарантирует и не обеспечивает обслуживание или поддержку любых продуктов третьих сторон, включая, но не ограничиваясь, iPhone и телефоны Android.</p> <p><b>- Как получить гарантийное обслуживание</b></p> <p>Для получения гарантийного обслуживания продуктов, приобретенных у третьих лиц, в розничной торговле или непосредственно в INKBIRD, вы должны вернуть продукт с доказательством покупки, используя следующие процедуры:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Свяжитесь со службой поддержки INKBIRD для получения инструкций по возврату и доставке по электронной почте. Адрес электронной почты: support@inkbird.com . Вам может быть предложено заполнить форму запроса на гарантийное обслуживание. Чтобы гарантировать, что гарантийные претензии относятся к продукции INKBIRD, наш отдел технической поддержки может также попросить вас отправить копию чека на покупку по электронной почте в США.</li><li>2. Наклейте этикетку и отправьте изделие по адресу, указанному INKBIRD, с предоплатой.</li></ol> <p><b>- Исключения и ограничения</b></p> <p>НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТАКИЕ ГАРАНТИИ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ТОЙ СТЕПЕНИ И НА ТОТ СРОК, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ, И ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.</p> 	<h2>07 / Требования к обеспечению радиобезопасности</h2> <p>Данное устройство соответствует требованиям правил радиобезопасности. При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Данное устройство не должно являться источником помех.</li><li>(2) Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в его работе.</li></ol> <p>Данное устройство протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно ГОСТ 23511-79. Эти ограничения введены для того, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны. В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций производителя устройство может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех не гарантируется.</p> <p>Если данное устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить путем выключения и включения устройства, попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Переориентируйте или переместите приемную антенну.</li><li>- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.</li><li>- Подключите устройство и приемник к разным ветвям сети электропитания.</li><li>- Обратитесь за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио и телевидения.</li></ul> <p>Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой окружающей среды. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.</p> <p><b>Связаться с нами:</b> <b>Оповивкам:</b> opt@inkbird-russia.ru <b>Техподдержка:</b> support@inkbird-russia.ru <b>Часы работы:</b> 09:00-18:00 (GMT+3) с понедельника по пятницу <b>URL:</b> www.inkbird-russia.ru</p> <p>MADE IN CHINA</p>	<h2>08 / Требования к обеспечению радиобезопасности</h2> <p>Данное устройство соответствует требованиям правил радиобезопасности. При эксплуатации устройства должны соблюдаться два следующих условия:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Данное устройство не должно являться источником помех.</li><li>(2) Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в его работе.</li></ol> <p>Данное устройство протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно ГОСТ 23511-79. Эти ограничения введены для того, чтобы в разумных пределах обеспечить защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны. В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций производителя устройство может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех не гарантируется.</p> <p>Если данное устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить путем выключения и включения устройства, попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Переориентируйте или переместите приемную антенну.</li><li>- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.</li><li>- Подключите устройство и приемник к разным ветвям сети электропитания.</li><li>- Обратитесь за помощью к своему поставщику или к специалисту в области радио и телевидения.</li></ul> <p>Это оборудование соответствует пределам радиационного воздействия, установленным для неконтролируемой окружающей среды. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.</p>	05	06	07	08	09
--	---	--	--	---	---	----	----	----	----	----