

INKBIRD IBS-TH1 PLUS Temperature & Humidity Smart Sensor

INKBIRD
TEMPERATURE
HUMIDITY
SENSOR
IBS-TH1 PLUS

Знакомство с датчиком



Примечание: Встроенный датчик считывает влажность только тогда, когда внешний температурный зонд вставлен.

Характеристики

| | |
|---|---|
| Размеры | 63,5 мм x 20 мм |
| Вес | 53 гр |
| Питание | 2 AAA (не входят в комплект) |
| Дальность связи | 30 метров |
| Диапазон температур | -40°C~60°C (внутренний зонд) -40°C~100°C (внешний зонд) |
| Погрешность по температуре | Средняя: $\pm 0,3$ °C Макс.: $\pm 0,5$ °C (внутренний зонд) ± 1 °C (внешний зонд) |
| Диапазон влажности | ~99% |
| Диапазон отн. влажности при 25 °C, 20-80% | Средняя: $\pm 3\%$, макс.: $\pm 4,5\%$ |
| Диапазон отн. влажности при 25 °C, 0-100% | Средняя: $\pm 4,5\%$, макс.: $\pm 7,5\%$ |
| Магнитный корпус | Да |
| Гарантия | 1 год |

Начало работы

1 Скачивание приложения

Найдите бесплатное приложение "Engbird" в App Store или Google Play или просканируйте QR-код ниже, чтобы установить его.



Engbird APP




2 Привязка к смартфону

Запустите приложение, добавьте датчик и привяжите его к смартфону.

3 Получение данных

После настройки сценария использования приложение начнет отображение данных температуры и отн. влажности.



ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, не разбирайте прибор, если вы не профессионал.
2. Пожалуйста, перед использованием проверьте не покрыт ли датчик пылью, иначе это может привести к неточным измерениям.
3. Не протирайте датчик спиртосодержащими средствами.
4. Использование детьми только под наблюдением взрослых.
5. Замена батареи приведет к потере данных.

Связаться с нами:
Оптовикам: opt@inkbird-russia.ru
Техподдержка: support@inkbird-russia.ru
Часы работы: 09:00-18:00 (GMT+3)
с понедельника по пятницу
URL: www.inkbird-russia.ru