

# INKBIRD

## Инструкция по эксплуатации цифрового термометра и гигрометра ИТН-10

Общие характеристики:

ИТН-10 - это современный ультратонкий цифровой термометр и гигрометр. Он может одновременно отображать показания термометра и гигрометра.

Устройство может запоминать максимальное и минимальное значение показаний

термометра и гигрометра, а так же отображать температуру в С и F. Подходит для домашнего хозяйства, теплиц, офисов и лабораторий.

**Технические параметры:** температуры:  $-5^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$  ( $23^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ )

- Диапазон измерения влажности: 30% ~ 90% относительной влажности
- Разрешение: 0.1
- Погрешность измерения: Температура:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  Влажность:  $\pm 3\%$
- Источник питания: Постоянный ток 3,0 В, однокнопочный элемент CR2032

### Инструкции по эксплуатации:

- Включение питания: Установите переключатель в положение “ВКЛ.”, загорится ЖК-дисплей, а затем спустя 2 секунды отобразиться измеренное значение температуры.
- $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ : переключение между  $^{\circ}\text{C}$  и  $^{\circ}\text{F}$
- Мин: Отображение запомненных минимальных значений температуры и влажности.
- Макс.: Отображение запомненных максимальных значений температуры и влажности.

### Примечание:

- Если жидкокристаллический дисплей начал тускло светить, когда включена кнопка энергосбережения. Необходимо заменить батарею.
- Замена батареи: Извлеките батарейный отсек и вставьте в него одну батарею соблюдая полярность, затем вставьте батарейный отсек обратно.

**Связаться с нами:**

**Оптовикам:** [opt@inkbird-russia.ru](mailto:opt@inkbird-russia.ru)

**Техподдержка:** [support@inkbird-russia.ru](mailto:support@inkbird-russia.ru)

**Часы работы:** 09:00-18:00 (GMT+3)

с Понедельника по Пятницу

**URL:** [www.inkbird-russia.ru](http://www.inkbird-russia.ru)